


設定例 1対1の対向転送



拠点A側の設定画面

接点転送設定

接点転送を行う する しない

ポーリング間隔 100 ミリ秒

異期転送間隔 60000 ミリ秒

リトライ回数 0 回

リトライ間隔 500 ミリ秒

転送先

一括設定	IPアドレス	ポート番号	コミュニティ名
<input checked="" type="radio"/>	拠点B側のIPアドレス	161	public

個別設定 転送先設定(個別) [設定内容]

接点転送送信(変化時)をロギングする する しない

接点転送送信(異期転送時)をロギングする する しない

接点転送受信をロギングする する しない

アクション

	トラップ	電子メール	遠隔コマンドセット
転送エラー発生	送らない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する!
転送エラー復帰	送らない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する!
転送中断	送らない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する!

[設定] [クリア]

拠点B側の設定画面

接点転送設定

接点転送を行う する しない

ポーリング間隔 100 ミリ秒

異期転送間隔 60000 ミリ秒

リトライ回数 0 回

リトライ間隔 500 ミリ秒

転送先

一括設定	IPアドレス	ポート番号	コミュニティ名
<input checked="" type="radio"/>	拠点A側のIPアドレス	161	public

個別設定 転送先設定(個別) [設定内容]

接点転送送信(変化時)をロギングする する しない

接点転送送信(異期転送時)をロギングする する しない

接点転送受信をロギングする する しない

アクション

	トラップ	電子メール	遠隔コマンドセット
転送エラー発生	送らない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する!
転送エラー復帰	送らない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する!
転送中断	送らない	<input type="checkbox"/> 送信する	<input type="checkbox"/> 実行する!

[設定] [クリア]